

Colocación de las pilas

El armario requiere para su funcionamiento cuatro pilas tipo AA, no incluidas con la unidad. Para colocarlas siga estos pasos:

1. Quite la cubierta del compartimiento de las pilas que se encuentra en el exterior del mismo, en la esquina superior derecha y saque el soporte de las pilas.
2. Coloque las pilas en el interior del soporte de acuerdo con los signos positivo y negativo marcados en la parte inferior del mismo.
3. Coloque el soporte con las pilas en el interior del armario, con los signos positivo y negativo hacia abajo, y luego vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas.

Advertencia de pilas descargadas: Si intenta abrir el armario cuando las pilas no tienen suficiente carga para proporcionar energía a la cerradura, recibirá una advertencia en forma de dos zumbidos breves. Debe cambiar las pilas por unas nuevas para que la unidad funcione correctamente.

Ajuste del código

El armario viene con el código preestablecido **1 2 3 4 5**. Por motivos de seguridad, le recomendamos que cambie el código. Puede seleccionar cualquier código de tres a seis números.

Para ajustar o cambiar el código:

1. Presione y mantenga pulsada la tecla del número **1** durante al menos tres segundos.
2. Introduzca el código actual (si va a ajustar el código por primera vez, introduzca **1 2 3 4 5**).
3. Introduzca el código nuevo.
4. Presione y mantenga pulsada la tecla del número **1** durante al menos tres segundos.
5. Introduzca el código nuevo para confirmarlo.
6. Con la puerta abierta, compruebe que funciona el nuevo código.

Para abrir el armario

Para abrir el armario, introduzca su código de seguridad y presione el botón plateado grande que se encuentra debajo del teclado numérico. Si se introdujo el código correcto, se escucharán una serie de sonidos y se abrirá el armario. Si se introdujo un código incorrecto, se escuchará un zumbido y el armario permanecerá cerrado.

Bloqueo por código incorrecto: Si se introducen códigos incorrectos cinco veces seguidas, se escucharán una serie de sonidos y el armario se desactivará permaneciendo inoperante durante cinco minutos.

Cancelación del modo de operación: La cerradura del armario permanecerá en el modo de operación durante 10 segundos después de que se introduzca un código válido. Si no se realiza ninguna acción después de 10 segundos, se escuchará un zumbido y la cerradura cancelará la operación. Debe volver a introducir el código para abrir el armario.

Almacenamiento de llaves

Cuelgue las llaves que usa con más frecuencia en las diez espigas que se encuentran en la sección superior del armario. Se pueden colocar hasta dos anillos para llaves en cada espiga. Para quitar una espiga, hágala girar 90° hacia la derecha y tire hacia afuera. Coloque las llaves que usa con menos frecuencia en las espigas removibles que se encuentran en el compartimiento inferior.

Se proporcionan anillos para llaves a fin de colocar una llave en cada espiga. Use un bolígrafo o lápiz para marcar las espigas. En la parte posterior de la puerta interna se encuentra una pequeña bandeja en la que pueden guardar más llaves.



Descarga el manual

Instrucciones de montaje

- Herramientas requeridas:

- Lápiz
- Taladro
- Broca nº 6 para taladro
- Destornillador Phillips (de estrella)

- Herrajes suministrados:

- Tornillos de montaje nº 6 (4)
- Tacos nº 6 para la pared (4)
- Cubiertas de plástico para los tornillos (4)

- Instalación de armario:

1. Si desea abrir el armario, introduzca su código de seguridad y presione el botón plateado grande que se encuentra debajo del teclado numérico.
2. Abra el compartimiento más pequeño que se encuentra en el interior del armario para exponer la ubicación de los dos tornillos de montaje inferiores.
3. Coloque el armario en la posición deseada y marque en la pared la ubicación de los cuatro tornillos de montaje.
4. Con el taladro, haga un orificio de con la broca nº 6 en la ubicación de cada tornillo de montaje.
5. Coloque un taco nº 6 en cada orificio e introdúzcalo golpeándolo con un martillo hasta que quede al ras de la pared.
6. Sujete el armario contra la pared y alinee los cuatro orificios del armario con los tacos que se encuentran en la pared.
7. Introduzca los tornillos de montaje nº 6 a través de los orificios del armario y en los tacos y apriételos. *Nota: Es posible que necesite quitar la espiga para llaves que se encuentra en la esquina superior izquierda para instalar el tornillo de montaje de ese punto.*
8. Presione las cubiertas de plástico sobre los tornillos para ocultarlos.

Sonidos que genera el armario:

Tono	Significado
1 pitido breve	Se presionó una tecla del teclado numérico
Una serie de pitidos	Se introdujo la secuencia correcta del código
1 zumbido	Se introdujo un código incorrecto No hay actividad durante más de diez segundos después de que se introdujera el código
2 zumbidos breves	Las pilas están bajas
3 zumbidos breves	El cierre se desactiva por cinco minutos debido a que se introdujo un código incorrecto cinco veces seguidas